



Standex

Soft-Spachtel U1090

Soft Stopper U1090

- **többcélú tapasz finom vagy durva**
- **finomtapaszként is használható**
- **különösen IR-száritáshoz alkalmas**
- **jó állóképesség**
- **könnyen csiszolható**
- **kiváló tapadás minden típusú alapfelületen**



Műszaki leírás:

- Keverés 2-3% Standox edzőpasztával U1120-szal.
fázekidő 4 - 5 perc / 18 - 22°C
- gyorsított szárítás lehetséges
- légszáritás 15-20 perc / 18-22°C
- száraz csiszolás P80 - P240

Standex Soft-Spachtel U1090

Alapfelület:

- Gyári fényezés, csiszolt
- csupasz acél, UP-GF és alumínium, csiszolt
- horganyzott, csiszolt alapfelület
- kikeményedett csiszolt fényezés

Előkezelés / tisztítás:




Az alap előkezelésére vonatkozó információkat lásd Standox Lakkozási Rendszer S1.



Ez a termék besorolásra kerül (CLP) 1272/2008/EK rendelet szerint.

Kérjük, nézze meg a termék biztonsági adatlapját. Erősen ajánlott, hogy megfelelő egyéni védőeszközöket használjon a termék alkalmazása során.

Feldolgozás:



2 - 3% Standox U1120-as edzőpaszta
fázékidő 4 - 5 perc / 18 - 22 °C



tapaszolás



légszárítás 15-20 perc / 18-22 °C



rövid hullám 2 - 3 perc
(lásd Standox Lakkozási Rendszer S10)



durva csiszolás P80 - P120
finom csiszolás P180 - P240



Standex Filler, Primer és Primer Surfacer

Standex Soft-Spachtel U1090

Lobbanáspont:

- 32 °C / 89,6 °F

Sűrűség:

- 1,87 g/cm³

Szárazanyag tartalom (hígító hozzáadása nélkül):

- 86,8 tömeg %
- 74,6 térfogat %

VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIB(b)(250)150
Az EU határérték a termékre
(termékkategória IIB.b) szórásra kész
formában max. 250 g/l. A VOC tartalma
ennek a terméknek szórásra kész
formában max. 150 g/l.

Munkaeszközök tisztítása:

Használat után Standox Cleaning Thinner-rel.

Fontos tudnivalók:

- A poliészter anyagok tárolási ideje korlátozott, ezért hűvös helyen tárolandók és 12 hónapon belüli feldolgozásuk biztosítja a kifogástalan eredményt.
- Ne hordjuk fel savas alapozóra, 1K Fillerre, TPA felületekre és rugalmas régi fényezésre.
- Nem szabad +5 °C alatt feldolgozni.
- 2-3% Standox U1120-as edzőpasztát a tapasszal jól el kell keverni. A túladagolást el kell kerülni, mert a későbbi fényezésnél színváltozást okozhat.
- Kék Standox U1120-as Blue/kék edzőpaszta használata esetén a fazékidő 2 perccel hosszabb lesz.

Az edzőpaszták szerves peroxidot tartalmaznak és maró hatásúak. A bőrfelületre került edzőpasztát azonnal le kell törölni, majd szappannal és vízzel le kell mosni. A szembe került anyagot többszörösen ki kell öblíteni 2%-os nátriumkarbonát oldattal vagy bő vízzel, és azonnal orvoshoz fordulni.

Csak szakember dolgozhatja fel! Ezek az adatok ismereteink mai állásának felelnek meg. Az információk nem kötelező érvényűek és nem vállalunk felelősséget a teljességükért. A felhasználó feladata az információk felülvizsgálata aktualitás és alkalmazhatóság szempontjából. Az adatlapokban található szellemi tulajdonok, úgy mint szabadalom, márka és szerzői jog, védettek. Minden jog fenntartva. A csomagoláson található biztonsági utasításokat és a termékre vonatkozó biztonsági adatlapok előírásait figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatlapokban lévő információkat előzetes figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül aktualizálás céljából megváltoztassuk vagy kiegészítsük. Az itt közölt megállapítások korlátozás nélkül érvényesek.